

Anbauanweisung

Kupplungskugel mit Halterung (KmH)

Typ: 321 121 Ausf. C Prüf.-Nr. F 3241

Verwendungsbereich: VW Typ 2 (ab 6/79) – VW-Transporter

Amtliche Typenbezeichnung nach ABE:

251, 253, 253-135, 253-279, 253-609, 255, 245.



Westfalia-Bestell-Nr.
321 182

Achtung!

Bitte vor Montage das zulässige Gesamtgewicht der KmH (siehe Fabrikschild) mit dem zulässigen Gesamtgewicht des PKW (siehe Fahrzeugbrief) vergleichen. Das zulässige Gesamtgewicht der KmH darf das zulässige Gesamtgewicht des PKW nicht unterschreiten.

Hinweis: Von allen Anlageläichen Unterbodenschutz entfernen.

Anbauanweisung:

1. Hinteren Stoßfänger vom Fahrzeug lösen und die Stoßfängerträger entfernen. Die untere Kante des Stoßfängers ist genau in der Mitte ca. 45 mm tief und 70 mm breit auszuschneiden.
2. Stoßfänger bei a an die Kupplungskugel mit Halterung schrauben. Schmutzfänger (falls vorhanden) lösen.
3. KmH in die Öffnungen des hinteren Abschlußbleches so einführen, daß sich die Löcher b mit den Befestigungspunkten am Kfz. decken. Sechskantschrauben M 12 x 1,5 einsetzen und fest anschrauben. Schmutzfänger wieder befestigen.
4. Alle Muttern bzw. Schrauben gleichmäßig fest anziehen.

Anzugsdrehmoment: M 8 = 23 ± 2,3 Nm
M 12 x 1,5 = 85 ± 8,5 Nm

Es werden Schrauben und Muttern der Festigkeitsklasse 8 und 10 verwendet.

Die vom Fahrzeughersteller angegebenen serienmäßigen Befestigungspunkte des Fahrzeuges sind eingehalten.

Hinweis: Sämtliche Befestigungsschrauben der KmH nach ca. 1000 Anhänger-km nachziehen.

Schild mit Stützlastangabe an das Kfz in Nähe der Anhängervorrichtung oder an die Innenseite des Kofferraumes an gut sichtbarer Stelle anbringen.

Die Kugel bzw. Kupplung ist sauberzuhalten und zu fetten.

Elektrische Anlage gemäß STVZO.

Insbesondere wird darauf hingewiesen, daß der Fahrzeughalter bei nachträglichem Anbau unter Vorlage des Gutachtens über den vorschriftsmäßigen Zustand des Fahrzeuges eine erneute Betriebserlaubnis für das Fahrzeug bei der Verwaltungsbehörde (Zulassungsstelle) zu beantragen hat.

Diese Anbauanweisung ist den Kfz-Papieren beizufügen. Änderung vorbehalten.

Die Anbaumaße nach DIN 74058 sind gewährleistet.

9.82

ALLEN VOOR NEDERLAND (NUR FÜR HOLLAND)
DEZE MONTAGEHANDELEIDING DIENST; IN VERBAND MET HET AANBRENGEN VAN EEN TREKINRICHTING, BIJ HET ONDERZOEK VAN HET VOERTUIG TEN BEHOEVE VAN DE AANVULLING/AWIJZIGING VAN HET KENTEKENBEWIJS AAN DE MET HET ONDERZOEK BELASTE AMBTENAAR VAN DE RIJKSDIENST VOOR HET WEGVERKEER TER INZAGE TE WORDEN OVERHANDIGD

WESTFALIA-WERKE, Franz Knöbel & Söhne KG, 4840 Wiedenbrück

